



Pump Control System



SET

~V 220 00.0 ~A
True RMS 1 2 3 4 5

Yan taraftaki ekran ana çalışma ekranıdır. Bu ekranda ölçülen akım ve gerilim değerleri izlenebilir. (V) Display her gerilimi, (A) Display motorun çektiği akımı gösterir. Üst voltaj, Alt voltaj, Üst akım, Alt akım, Dalgıç mod seçimi ayarları yapmak için SET tuşuna bir kez basılır. Karşımıza aşağıdaki ekran gelir.

- 5 Basınç şalteri veya start girişi aktif olduğunda yanar.
- 1 L1 fazı gösterilirken yanar. Faz hatasında yanıp söner.
- 2 L2 fazı gösterilirken yanar. Faz hatasında yanıp söner.
- 3 L3 fazı gösterilirken yanar. Faz hatasında yanıp söner.
- 4 Akım hatası durumlarında yanıp söner.
- 5 Depoda su kalmadığında veya elektrodlar suyu görmediği durumlarda yanıp söner.



Tuşuna 3 sn. süre ile basılı tutulur ise akım ekranında OFF yazısı görülür ve sistem çıkışı kapatır. Tekrar 3 sn. süre ile basılır tutulur ise akım ölçme ekranına geri gelinir ve sistem basınç şalterinden aldığı bilgi ile çalışmaya devam eder.

P-1 260

Set tuşuna bastığımızda yan taraftaki ekran karşımıza gelir. Bu ekranda üst voltaj set değeri görülür fabrika çıkışı 260 V tur. Yukarı aşağı tuşları yardımı ile değiştirilebilir. İstedğimiz set değerini ayarladıktan sonra SET tuşuna basılır girilmiş olduğumuz değer hafızaya alır ve bir sonraki menü karşımıza gelir.

P-2 170

Alt voltaj set değeri görülür fabrika ayarı 170V tur. Yukarı / Aşağı tuşları yardımı ile değiştirilebilir. İstedğimiz set değerini ayarladıktan sonra SET tuşuna basılır girilmiş olduğumuz değer hafızaya alınır.

P-3 15.0

Üst akım set değeri ekranı karşımıza gelir, Yukarı / Aşağı tuşları yardımı ile istediğimiz değer ayarlanıp SET tuşuna basılır, değer kaydedilmiş olur.

P-4 02.0

Alt akım set değeri ekranı karşımıza gelir, Yukarı / Aşağı tuşları yardımı ile istediğimiz değer ayarlanıp SET tuşuna basılır, değer kaydedilmiş olur.

P-5 003

Hata gecikme süresi ayarıdır. Cihazın akım hatası veya voltaj hatası sebebiyle arıza verdiğinde ne kadar süre beklemesi gerekeceğini ayarlamamızı sağlar. Ayar saniyedir.

P-6 001

Çalışma mod seçimidir. (0) seçilir ise hidrofor (1) seçilir ise dalgıç mod seçilir.

P-7 001

Dalgıç modunda kuyu dolma zaman ayarıdır. Dakika olarak ayarlanır.